

# CONTI



**CMD-304**  
**ЧОПЪР**

## БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате електрически устройства, спазвайте предпазните мерки за безопасност.

- Прочетете инструкциите за употреба, преди да използвате уреда за първи път и ги пазете за бъдеща употреба: всяка употреба, която не съответства на инструкциите ще освободи от отговорност.
- Никога не оставяйте уреда в близост до деца, освен ако не са под наблюдение. Употребата на уреда от малки деца или лица с увреждания трябва да бъде наблюдавана от време на време.
- Уверете се, че мощността на вашия уред съответства на тази на вашата електрическа система.
- Вашият уред е предназначен само за домашна употреба на закрито.
- Изключете уреда веднага след като го използвате и когато го почиствате.
- Изключете преди да поставите или извадите частите.
- Не използвайте уреда, ако не работи правилно, ако е бил повреден. Ако това се случи, се свържете с оторизиран сервизен център на Conti.
- Не отваряйте преди острието да е спряло.
- Всяка интервенция, совен почистването и поддръжката от страна на клиента трябва да се извърши от упълномощено лице.
- Никога не поставяйте уреда, захр. кабел или щепсела във вода или друга течност.
- Никога не допускате захр. кабел на виси надолу при досега на деца.
- Захранващият кабел не трябва никога да бъде близо до или в контакт с горещи части на уреда, близо до източник на топлина или да опира до остър ръб.
- Ако захранващия кабел или щепсела се повреди, не използвайте уреда. За да избегнете риск, трябва да бъдат заменени в оторизиран сервиз на Conti.
- За ваша безопасност, използвайте само аксесоарите и резервните части, които са съвместими.
- Дръжте острието с голямо внимание, той е изключително остър.
- Никога не използвайте острието извън купата.

## ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИ:

- 1- Мотор
- 2- Капак
- 3- Острие
- 4- Стъклена купа
- 5- Неплъзгаща основа



## РАБОТА

Разпакувайте устройството и проверете дали съдържанието на опаковката е пълно. Ако забележите щети и повреда, нанесени по време на превоза, моля, свържете се незабавно с вашия дилър.

### Монтаж и Демонтаж на уреда

Преди монтажа/демонтажа, уверете се, че вашият уред е изключен.

### Употреба

- Поставете купата на твърда и равна повърхност.
- Поставете острието върху шпиндела на купата, като държите от пластмасовата част.
- Поставете от горната част на купата.
- Поставете моторния модул над него.
- За да демонтирате първо изключете задвижващия двигател, после направете същото наобратно.
- Преди първа употреба, почистете купата с вода и миеша течност. Изплакнете и подсушете внимателно и отново сглобете.
- Натиснете бутона за стартиране на уреда и после го освободете, за да спре.

*\*стъклена купа в стъклен модел може да се използва в микровълно печка.*

### Кълцане (с острието):

- Поставете съставките в купата. Никога не надхвърляйте маркировката в купата.
- За да постигнете фино и последователно смилане, натиснете тялото в импулси. По време на подготовката, отделете храни на редовни интервали и ги разстилайте около купата с помощта на шпатула. Финността на крайния продукт ще зависи от продължителността на работа на уреда.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чопърът трябва да работи

макс. 10 сек.. Не работи без капак

### Поддръжка

- За да предпазите върховете на острието, не обработвайте твърди храни (хрупкав шоколад, кубче захар)
  - Внимавайте много, когато държите острието, той е много остро.
  - Изключете уреда.
  - Почистете купата във вода и измийте течността. Изплакнете и подсушете внимателно.
  - Не използвайте хлорирани продукти (тип белина).
  - Никога не слагайте двигателя на уреда във вода или под течаща вода. Избършете с леко влажна кърпа.
- \* Стъклена купа в стъклен модел е безопасна за съдомиялни машини.*

## СЛЕД УПОТРЕБА

Ако живота на устройството е приключил, особено ако възникнат функционални смущения, направете устройството неизползваемо като отрежете захранващия кабел. Изхвърлянето на устройството трябва да е според разпоредбите за опазване на околната среда, приложими във вашата страна.

Електрическите отпадъци не трябва да се изхвърлят заедно с битови отпадъци. Пренесете износеното устройство в център за събиране. Опаковката на устройството се състои

Устройството изпълнява изискванията на 2002/96/EC WEEE регламентите.

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Мощност: 550W

Напрежение: 220-240 V, 50-60 Hz

Клас на защита: II

Живот: 7 години



Manufacturer/Supplier